Tu Grabadora Infantil Canta Conmigo RadioShack es una grabadora portátil que te permite cantar con las cintas pregrabadas, escuchar tus cintas favoritas, hacer tus propias grabaciones, o amplificar tu voz. La Grabadora Infantil Canta Conmigo esta recomendada para niños de 4 años en adelante.

Micrófono Integrado — te permite cantar con una cinta de audio pregrabada o hacer tus propias grabaciones.

Grabar/Reproducir — te permite hacer o reproducir las grabaciones.

Paro Automático — detiene la grabación cuando la cinta llega a su fin.

Bocina Integrada — te permite escuchar tus cintas de audio favoritas o tus grabaciones.

CONECTANDO LA CORRIENTE.

Tu grabadora necesita cuatro baterías C (no incluida) para funcionar. Para un mejor desempeño y una mayor duración, recomendamos las baterías alcalinas de RadioShack.

Precauciones:

- Utiliza solo baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcles baterías nuevas con las usadas, ni diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas o recargables), ni baterías recargables de diferentes capacidades.

Siga las instrucciones para instalar las baterías.

1. Presione hacia abajo las dos lengüetas de la tapa del compartimiento de las baterías, y levante la tapa para quitarla.

2. Coloca las baterías en el compartimiento de acuerdo a como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) que se encuentran en el interior.

3. Coloca la tapa.

Cambia las baterías cuando el sonido se escuche muy bajo o distorsionado, cuando la velocidad de reproducción de la cinta disminuya, o cuando la grabadora deje de funcionar como es debido.

Advertencia: Desháguese de las baterías viejas de manera apropiada e inmediata. No las entierre ni queme.

Precaución: si no vas a utilizar la grabadora durante un mes, retira las baterías. Las baterías pueden derramar sustancias químicas que pueden destruir las partes electrónicas.

© 2000 Tandy Corporation. Derechos Reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por Tandy Corporation.

OLOCANDO UNA CINTA.

Presiona **STOP/EJECT** (DETENER/EXPULSAR) para abrir el compartimiento de la cinta.

Desliza una cinta de audio en el compartimiento con el lado que desees reproducir a puntado hacia fuera y la parte expuesta de la cinta apuntando hacia arriba.

Cierra la puerta del compartimiento.

EPRODUCIENDO Y CANTANDO CON IA CINTA DE AUDIO.

ides mezclar tu voz con cualquier cinta de lio, sin embargo las cintas de Karaoke ucionan mejor.

Presiona **PLAY** (REPRODUCIR). La cinta comienza a ser reproducida.

Ajusta el volumen al nivel que desees.

Nota: Para adelantar o regresar la cinta rápidamente, presiona primero **STOP/EJECT** (DETENER/EXPULSAR) para detener la reproducción. A continuación presiona **FAST-F** (ADELANTAR) o **REW** (REGRESAR). Para seguir con la reproducción presiona **STOP/EJECT** (DETENER/EXPULSAR) y después **PLAY** (REPRODUCIR).

Para Cantar con la cinta, separa el micrófono de su sostén y selecciona **ON** (ENCENDIDO) en el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO).

Canta al micrófono, tu voz se mezclará con la música de la cinta y se escuchará en la bocina.

Cuando se acaba la cinta, la reproducción se detiene automáticamente. Para detener una cinta antes que acabe, presiona **STOP/EJECT** (DETENER/EXPULSAR). Vuelve a presionar **STOP/EJECT** para sacar la cinta del compartimiento.

5. Para reproducir el otro lado de la cinta, sácala y vuelve a colocarla con la cara del otro lado apuntando hacia fuera.

USANDO LA GRABADORA COMO AMPLIFICADOR.

1. Separa el micrófono de su sostén y selecciona **ON** (ENCENDIDO) en el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO).
2. Asegúrate que el compartimiento no tiene dentro una cinta y presiona **PLAY** (REPRODUCIR).
3. Habla al micrófono. Ajusta el volumen al nivel que desees. Tu voz se amplifica al pasar por la bocina integrada.
4. Cando termines presiona **STOP/EJECT** (DETENER/EXPULSAR), selecciona **OFF** (APAGADO) en el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) del micrófono.

GRABANDO.

Siga las instrucciones para hacer una grabación con el micrófono.

1. Coloca una cinta de audio virgen (o una cinta que quieras regrabar), en el compartimiento.
2. Selecciona **ON** (ENCENDIDO) en el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) del micrófono, y presiona **PLAY** (REPRODUCIR) y **REC** (GRABAR) al mismo tiempo. Ambos botones se hunden. Canta o habla al micrófono.

   Si deseas grabar una canción del radio, acerca el micrófono a la bocina del radio.

Para detener la grabación presiona **STOP/EJECT** (DETENER/EXPULSAR). Cuando termines vuelve a colocar el micrófono en su sostén.

ONSEJOS SOBRE LAS CINTAS.

rrando una Cinta.

a grabar sobre una cinta pregrabada, plemente sigue el procedimiento normal. La badora graba la información encima de la bación anterior.

a borrar rápidamente ambos la dos de la ta, utiliza un borrador de cintas.

itando el Borrado por Accidente.

s cintas de audio tienen dos lengüetas de tección contra escritura — una por cada lado. ando la lengüeta está presente puedes grabar ese lado de la cinta.

edes remover una o las dos lengüetas con un sarmador, para evitar borrar la cinta. Cuando minas las lengüetas no se puede presionar el ón **RECORD** (GRABAR).

decides grabar en alguno de los lados de la ta, cuando se ha retirado las lengüetas, edes pegar un pedazo de cinta adhesiva sobre orificio de protección contra escritura. egúrate de solo cubrir el orificio.

caución: Aún cuando hayas removido las güetas, la cinta puede ser borradas si utilizas borrador de cintas.

Devolviendo la Tensión y Calidad de Sonido a una Cinta.

Cuando reproduces una cinta varias veces, es posible que esta se apriete en los carretes. Esto deteriora la calidad del sonido.

Para devolverle su calidad de sonido a la cinta adelántala de principio a fin por un lado y después retrocédela completamente. Después afloja los carretes dando golpes suaves en ambos lados de la cubierta de la cinta, hazlo sobre una superficie plana.

Precaución: Ten cuidado en no dañar la cinta al darle los golpes. Nunca toques la porción expuesta de la cinta y no permitas que la toquen objetos puntiagudos.

Limpiando las Partes del Toca Cintas.

Las partículas de polvo, o la suciedad que acarrean las cintas pueden depositarse en las cabezas y otras partes que toquen la cinta. Esto reduce enormemente el desempeño de la grabadora. Limpia las partes que entran en contacto con las cintas después de 20 horas de uso. Sigue las instrucciones para limpiar las cabezas y las partes que entran en contacto con la cinta.

1. Retira las baterías.
2. Abre la puerta del compartimiento del reproductor, quita cualquier cinta que haya en el interior y presiona **PLAY** (REPRODUCIR) para exponer la cabeza de reproducción y las demás partes.
3. Usa un hisopo con algodón humedecido con una solución limpiadora de cabezas, o alcohol desnaturalizado, frota suavemente la cabeza de reproducción/grabado, los rodillos, los mangos, y las guías de la cinta.

Presiona **STOP/EJECT** (DETENER/EXPULSAR) para regresar las partes a su sitio original. Cierre la puerta del compartimiento de las cintas y reconecta la fuente de energía.

ta: Para facilitar la limpieza puedes utilizar un ıipo de limpieza, que incluye una cinta para piar las cabezas. Cualquier tienda RadioShack tu localidad cuenta con una línea completa de ıipos de limpieza.

CUIDADOS.

Para disfrutar tu Grabadora Infantil Canta Conmigo RadioShack por mucho tiempo:

- Mantén la grabadora seca. Si llegara a mojarse, sécala de inmediato.
- Utiliza y guarda la grabadora a la temperatura ambiente normal.
- Maneja la grabadora con cuidado. No lo dejes caer.
- Mantén la grabadora alejada del polvo y la suciedad.
- Límpiala con un trapo húmedo de vez en cuando para mantenerla como nueva.

Las modificaciones o la manipulación de los componentes internos de la grabadora pueden provocar que se descomponga e invalidan su garantía. Si tu grabadora no funciona como es debido, llévela a una tienda RadioShack de tu localidad para recibir ayuda.

ESPECIFICACIONES.

Sistema del Tocacintas	1 canal, 2 Lados.
Velocidad de la Cinta	$1^{7/8}$ pulgas por segundo
Vibración y Movimiento	0.35 %
Radio de la Señal de Ruido	40 dB
Frecuencia de Respuesta	250-6.3 kHz (±6dB)
Requerimientos de Energía	6V DC (4 Baterías C)
Dimensiones	$8^{3/8}$ x $9^{1/13}$ x $3^{15/16}$ pulgadas (213 x 230 x 100 mm)
Peso	31 onzas (878.8 g)

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

Garantía Limitada a Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricación en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO AQUI, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTIA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SU DURACIÓN ESTA LIMITADA A LA DURACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA LIMITADA CONTENIDA AQUÍ. CON EXCEPCION DE LO ESTIPULADO AQUÍ RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS

Algunos estados no establecen limitantes sobre la duración de la garantía o sobre las limitaciones o exclusiones de daños secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos.

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantía, preséntese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargará, según sea su elección, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseño igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, así como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las parte y productos nuevos o reacondicionados podrán utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantías. Las partes y productos reparados o reemplazados quedan garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantía original.

Una vez que expire el tiempo de garantía se cobrará por la reparación o reemplazos que se efectúen en el producto.

Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalación inapropiados, alteraciones, relámpagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación que no se efectué en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) artículos tales como baterías o fusibles, (d) daño cosmético; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalación, servicio de ajuste, o reinstalación.

Esta garantía le extiende varios derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

RadioShack Atención a Clientes.
Calle Taylor No. 200, 6° Piso, Fort Worth , TX 76102

12/99

ATENDEMOS LO QUE VENDEMOS.

RadioShack
Una División de Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102

14-872
05A00
Impreso en China